モニターの搭載手順書

ご注意ください！

各社モニターを取付金具へ固定するためのネジは付属しておりません。ネジのサイズにつきましては、モニターメーカー各社へ直接お問い合わせ下さい。

※ネジのサイズはネジ径のほか、長さも確認して下さい。ネジが長過ぎるとモニターを破損させる場合があります。

例：Ｍ６×Ｌ１５（６ミリのネジ径が切ってある　長さが１５ミリのネジです）

搭載手順

１．モニターを伏せて置きますので、きれいな毛布やクッション材をご用意下さい。

２．モニター付属のスタンドが付いている場合は、取り外して下さい。取り外し方法は、各社の取扱説明書をご参照下さい。

３．付属スタンドを取り外したのち、毛布かクッション材の上にモニターの画面部を下側に向けて置きます。

４．モニター背面の壁掛け固定用のネジ穴を、各社の取扱説明書を参照しながら確認して下さい。メーカーによってはキャップが付いている場合がありますので、取扱説明書に従って取り外して下さい。

５．モニタワーに付属しているモニター取付金具を壁掛け固定用の穴位置に合わせます。丸穴はモニターの上側、長穴はモニターの下側に来るように向きを合わせて下さい。取付金具の大きい穴はＭ８、Ｍ６サイズのネジ用です。小さい穴はＭ５、Ｍ４サイズのネジ用です。

※この取付金具の位置によって、モニターの高さを微妙に調整することも出来ます。

６．各モニターメーカーが推奨するサイズのネジ４本で取付金具を固定してください。

７．取付金具を付け終わりましたら、モニタワーの取付パネルへ引っ掛けます。
※この作業は必ず２名以上で行なって下さい。

８．モニタワーとモニターの中心位置を合わせてから、付属のノブ付きネジで取付金具を固定して完了です。